

Information Technique

MIRE DE NETTOYAGE DES ROULEAUX CHAUFFANTS

1. Modèle	MX-2301N/2600N/3100N/4100N/4101N/5000N/5001N
2. Symptôme	Il existe désormais un paramètre relatif aux REGLAGES SYSTEMES (uniquement accessible par l'administrateur de la machine) qui permet l'impression d'une mire nettoyant les rouleaux chauffants. Pour que ce paramétrage apparaisse, il faut au préalable paramétrier la simulation 26-32 sur 0 (en réglage d'usine le 26-32 est sur 1 et la fonction n'apparaît donc pas).
3. Solution	Après avoir paramétré la simulation 26-32 sur 0 , veuillez suivre la procédure ci-dessous directement à partir du tableau de bord de la machine afin d'imprimer la mire. - Appuyer sur la touche « REGLAGE PERSONNALISES » puis dans « MOT DE PASSE ADMIN. » entrer le mot de passe administrateur. - Dans « CONTROLE DE PERIPHERIQUE » choisir « AUTRE REGLAGE » - Dans « NETTOYAGE DE L'UNITE DE FUSION » appuyer sur la touche « SOUMETTRE » La machine imprimera alors la mire. La mire peut être imprimée plusieurs fois jusqu'au nettoyage complet des rouleaux chauffants.
Remarque	L'édition de cette mire pouvant être fait par le Client final, il est conseillé d'expliquer cette procédure à l'installation de la machine en même temps que les autres procédures de maintenance (nettoyages des coronas, des vitres lasers et optiques, etc.).