

## NOTICE SIMPLIFIEE XE-A107

### I – Initialisation avec Remise à Zéro de la caisse :

- Débranchez la caisse.
- Vérifier qu'aucune pile n'est présente dans le compartiment.
- Mettre la clef en position REG
- Rebranchez la caisse.
- La caisse s'initialise et affiche: **L 0.00** et le message **\*\*\*\*\*9** s'imprime.
- Mettre en place 3 piles neuve de type LR06 en respectant la polarité et la caisse affiche: **0.00**

*Cette caisse enregistreuse n'ayant pas de fonction sonore, lors de son initialisation et lors de son utilisation aucun son ne se produira lorsque vous appuierez sur les touches.*

*Ceci est absolument normal et Il ne s'agit pas d'une panne de la caisse.*

*Pour sortir des programmations décrites ci-dessous et revenir en mode vente il faudra :*

- Appuyer sur **[#/ST]** (à ce moment le P à gauche de l'écran disparaîtra )
- Remettre la clef en position **REG** (mode vente) les ventes peuvent commencer

### II Programmation de la date :

- Mettez la clef en position **Z/PGM**.

- Tapez : **JJJMMAA** → **[#/ST]**

**JJ** : jour

**MM** : mois

**AA** : année

### III Programmation de l'heure :

- Mettez la clef en position **Z/PGM** .

- Tapez : **HHMM** → **[#/ST]**

**HH** : heure

**MM** : minute

### IV – Programmation d'un prix unitaire pré-programmé sur les touches départements :

- Mettez la clef en position **Z/PGM**.

- Tapez :





XXXXX : Prix unitaire ,5 chiffres maximum.

- La touche SHIFT est utilisée uniquement pour accéder aux départements de 5 à 8.

## Programmation de la TVA

### V – Programmation des taux de TVA :

- Mettez la clef en position Z/PGM
- Tapez :



**A = 1** ( pour TVA1 ) ou **2** ( pour TVA2 ) ou **3** ( pour TVA3 ) ou **4** ( pour TVA3 )

**Taux** = taux de TVA (0,0000% a 99,9999%) taper les 4 décimales      Pour 5,5% taper 55000  
 Pour 19,6% taper 196000

### VI -Affectation de la TVA a un département :

- Mettez la clef en position Z/PGM
- Tapez :



\* La touche SHIFT est utilisée uniquement pour accéder aux départements de 5 à 8

**ABCDEF = 17** pour la TVA1


**ABCDEF = 107** pour la TVA2

**ABCDEF = 1007** pour la TVA3

**ABCDEF = 10007** pour la TVA4

### VII -Choix du système de TVA :

- Mettez la clef en position Z/PGM.
- Tapez :




**A= 1** pour TVA automatique.

**A= 0** pour TVA manuel

### VIII – Programmation des PLU :

- Mettez la clef en position **Z/PGM**.
- Tapez : **[#/ST]**
- Puis :



Saisie du code

XXXXX : Prix unitaire ,5 chiffres maximum .

\* **La touche SHIFT est utilisée uniquement** pour accéder aux départements de 5 à 8)..

### X – Annulations :

- Prix affiché à l'écran et pas validé dans un rayon : appuyez sur la touche **[CL]** .
- Juste après avoir validé dans un rayon : appuyez sur la touche annulation **[∞]**.
- Annulation d'un article plus haut sur le ticket :  
Tapez la somme → appuyez sur la touche annulation **[∞]** → validez dans le département
- Si le ticket est terminé après avoir appuyé sur la touche **TL** : mettre la clef sur la position annulation(**∞**) puis retaper le ticket

### XI – Rapport flash :

Visualisation du C.A à l'écran mettre la clef sur la position **X/Flash** et taper sur :

- **DPT**   Ou   **SHIFT**   et   **DPT**   pour le C.A par département.

- pour voir le total espèces + chèque +crédit
- pour le total des encaissements espèces

## **XII Rapport :**

a) Clef en position **X/Flash** pour **la lecture** des ventes :

- Lecture générale

b) Clef en position **Z/PGM** pour la **remise à zéro** des ventes.

- Remise à zéro générale

## **XIII Astuce :**

Travail sans ticket :(ticket OFF)

Mettre la clef en position Z/PGM

Tapez :

2 → [#/ST] → 1000001 → [#/ST] → [#/ST]

Pour revenir au travail avec ticket : même opération.

Tapez :

2 → [#/ST] → 1 → [#/ST] → [#/ST]